

וְאֵל נָהָר

סודר רגלאן סרוג מלמעלה

עד גיל חצי שנה

רעיון אדיר לאוהבות לסרוג, אך לא לחבר.



סודר רגלאן סרוג מלמעלה

חומרים: 150 גרם חוט בעובי בינוני
מסרגות מס' 3.5 ו-4
5 כפתורים

קנה מידת: 21 עיניים ו- 28 שורות = 10×10 ס"מ.



הוראות: הסודר נסרג מפתח הצוואר כלפי מטה, בחתיכה אחת

עיבוד הצוואר: העלי 59 עיניים בمسרגות מס' 3.5.

שורה ראשונה: (צד ימין של העבודה) 2 ימין, * 1 שמאלי, 1 ימין. חזרי מה * עד סוף השורה. סימני ב- 1 ימין.

שורה שנייה: * 1 ימין, 1 שמאלי. חזרי מה * עד סוף השורה. סימני ב- 1 ימין. חזרי על 2 שורות אלה, עד גובה 5 ס"מ. בשורה האחרונה, הוסיף עין אחת באמצע השורה - 60 עיניים.

עברית למסרגות מס' 4, והמשיכי כך:
שורה ראשונה: (שורת סימון) 10 ימין (מעבר קדמי שמאל). סמני בחוט את העין הבאה, וסרגי אותה. 8 ימין (מעבר שרול שמאל). סמני בחוט את העין הבאה, וסרגי אותה. 20 ימין (גב). סמני את העין הבאה, וסרגי אותה. 8 ימין (שרול ימין). סמני בחוט את העין הבאה, וסרגי אותה. 10 ימין (קדמי ימין).

שורה שנייה: שמאל.
שורה שלישיית: * סרגי עד העין המסתומנת, הוסיף עין, סרגי את העין המסתומנת – ימין, הוסיף עין. חזרי מה * עד 3 פעמים. סרגי עד סוף השורה. התווסף 8 עיניים. חזרי על 2 השורות האחרונות עד 20 פעמים. יש כעת – 228 עיניים. סרגי שורה שמאל.

שורה הבאה: (שורת חלוקה) העברי 32 עיניים למסרגת עזר (מעבר קדמי שמאל). על 50 העיניים הבאות, התחליל לסרוג את שרול שמאל. סרגי 4 שורות. בשורה החמישית, סרגי עין אחת מכל צד. המשיכי לצמצם בכל שורה רבעית, עד 5 פעמים. נותרו 38 עיניים. המשיכי לסרוג עד שהשרול יגיע לאורך 12 ס"מ ממוקם ההפרדה. צמצמי 6 עיניים במפוזר, וסרגי 5 ס"מ פטנט. סרגי בצורה רופפת. העברי 64 עיניים של הגב למסרגת העזר, בהמשך לעיניים של הקדמי. על 50 העיניים הבאות, סרגי את שרול ימין – כמו את שרול שמאל. הוסיף את 32 העיניים האחרונות למסרגת העזר.

יש כעת 128 עיניים על המסרגה. המשיכי לסרוג את גוף הסודר, עד 13 ס"מ ממוקם ההפרדה. סימני בשורה שמאל. בשורה האחרונה, צמצמי עין אחת באמצע השורה. נותרו 127 עיניים.

החלפי מסרגות למס' 3.5, וסרגי 3 ס"מ פטנט. סרגי את העיניים בצורה רופפת.

רצועת הכפتورים: במסרגות מס' 3.5, העלי 9 עיניים.

שורה ראשונה: 2 ימין [1 שמאלי, 1 ימין] 3 פעמים. סימני בעין ימין.

שורה שנייה: [1 ימין 1 שמאלי] 4 פעמים. סימני בעין ימין.

חזרי על 2 השורות האלה, עד שאורך הרצועה במתיחה קלה – יגיע עד הסימן שבאמצע עיבוד הצוואר. תפרי את הרצועה למקום (ליידה מצד שמאל, ליד מצד ימין). סמני על הרצועת הכפتورים את מקומם. הכפטור העליון – ס"מ מתוחת לסופו העליון של הרצועה.

הכפטור התיכון – ס"מ מעל הסוף התיכון של הרצועה.
רצועת הלולאות: סרגי כמו את רצועת הכפتورים. מול מקום הכפتورים, צרי לולאות ע"י סריגת 2 עיניים יחד, וחוט על המסרגה.

בשורה הבאה – סרגי את החוט על המסרגה בעין רגילה. קפלי פנימה את עיבוד הצוואר, ותפרי בצורה רופפת. תפרי את הכפتورים למקום.

וְאַתָּה

כל המידות בס"מ

